

Luxmur code 1842



Luxsol code 1840



60-1263-40 09-09

Ce luminaire est fabriqué suivant les plus hautes exigences de qualité ISO 9001 et est conforme aux exigences de sécurité européennes EN 60598 corps = CE. Le produit ne doit pas être modifié. Chaque modification affaiblit le marquage de contrôle et peut rendre le produit dangereux. L'installation doit être faite par un professionnel et être en accord avec la réglementation locale en vigueur. Ne pas monter le luminaire sur une surface de fixation humide, fraîchement peinte ou susceptible d'être conductrice électrique.

INSTALLATION
Avant d'effectuer les travaux sur l'installation du réseau, fermez l'interrupteur principal dans l'armoire à compteurs.
2. Protection de classe II. Équipement à une double protection et ne doit pas être connecté à la prise de terre.

ENTRETIEN
Attendez que la lampe soit totalement refroidie avant de passer à son entretien ou à son changement. Au bout d'un certain temps, il se produira un dépôt sur le luminaire parce que les particules de fumée et de poussière se trouvant dans l'air sont attirées par toute source de chaleur. Ce dépôt pourra être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide, et éventuellement avec du savon. N'utilisez aucun abrasif ni aucun solvant.

Luxmur 1842 / Luxsol 1840

Max. 2000kg

Max. 435kg

IK07
IP67
CE **F**

220-240V

POUR LAMPE FLUO 6/7W

GX53

Min. Max.

F =

Luxmur 1842

Ø114 mm

53 mm
67 mm
85 mm

AZ79....

H05RN-F 2X1mm²

1. 114 mm Ø
- 2.
3. H05RN-F 2X1mm²
- 4.
5. x 4
- 6.
- 7.
8. 230V/240V
5 Min.
9. x 4

Luxsol 1840

Ø120 mm

100 mm

AZ79....

H05RN-F 2X1mm²

300 mm

- = Béton
- = Sans béton
- = Espace de drainage