



**Montage goulotte**

NFC 15-100

Mise en oeuvre de la goulotte  
domaine NF C15-100

1

2

Clac !

**Mise en place du compteur Linky  
et disjoncteur de branchement**

x2 ou x2

1

2

①

②

③

Ebavurer les surfaces

**Mise en place du disjoncteur de  
branchement**

ou

1

2

①

②

③

Ebavurer les surfaces

3

Clac !

4

①

② 90°

5

3

Clac !

4

①

② 90°

5

①

②

6

②

③

Ebavurer les surfaces

7

①

3 mm

Utiliser le cache de filerie comme cale d'épaisseur

①

②

3 mm

6

⚠ Choix de la vis de fixation pour  
le disjoncteur de branchement

7 - 10 mm

PZ2

7

8

7a

①

PZ 2

②

8

9

①

②

